

Rozdzielnica RP2
IP40 podtynkowa



	RP2/FS01	RP2/FS02	RP2/FS03	RP2/FS04	RP2/FS05	RP2/FS06	RP2/FS07	RP2/FS08	RP2/FW09
	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			
	0,5 kW	0,5 kW	1,0 kW	1,0 kW	1,0 kW				
	GNIAZDA POMIESZCZEŃ 3,2 DO 3.3	GNIAZDA POMIESZCZEŃ 3,4 DO 3.5	GNIAZDA POMIESZCZEŃ 3,6	GNIAZDA POMIESZCZEŃ 3,7 do 3,9	GNIAZDA POMIESZCZEŃ 3,10 do 3,11	REZERWA	REZERWA	REZERWA	REZERWA

Tytuł rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNICY RP2

Numer rysunku: E-08 ark.2